

## El Rompido – guide för TV Grunkel – med fjärrkontroll Grunkel

TV:n sätts på och stängs av med röda powerknappen!

### Skifta mellan svensk och spansk TV.

Knappen ”source” används för att skifta mellan de spanska kanalerna och den svenska SVT World mfl. Egentligen skiftar man mellan digital TV (spansk) och analog (svensk).

Tryck på ”source” – välj i menyn TDT för spansk TV och ATV för svensk. Använd pil up och pil ner för att flytta markören, tryck på ”Enter” i mitten för att välja.

### Text TV – och textade program

När SVT World är valt går det att använda Text-TV genom att trycka på Text.

De flesta program går också att få textade genom att trycka fram sidan 795 på Text-TV

### Dubbad spanska blir originalspråk!

Om du tittar på spanska kanaler men det är en film med originalspråk tex engelska så går det ofta att få fram originalspråket att lyssna på istället för spanskan.

Tryck på knappen ”Audio” så kommer det fram en liten meny uppe till vänster.

Tryck pil ner så kommer originalspråket automatiskt.

Valet måste göras på nytt för varje ny kanal som du vill ha på originalspråk.

### Textat på spanska!

En del spanska kanaler går också att få textade på spanska. Tryck på knappen subtitle,

Tryck ”pil ner” och bekräfta med ”Enter”

### Inga kanaler och/eller SVT World borta?

Prata med receptionen på hotellet. En kanalsökning behöver göras. De flesta TV-apparaterna är låsta för kanalsökning med kod.

